

## **Главная особенность (BiT-1, BiT-2 функционально эквивалентны)**

- Последний Bluetooth V 4.1
- Связь с двумя мобильными телефонами
- Возможно использование во время зарядки
- GPS, Музыка одновременного использования
- Водонепроницаемость
- Авто-энергосбережение

## **Распаковка и осмотр**

Комплектация БиТ-1:

- Основной блок с предустановленной батареей
- USB-кабель для зарядки
- Гарнитура с микрофонами для открытых и полнолицевых шлемов.
- Диски с «липучкой», пенные микрофонные чехлы, микрофон на «липучке»
- Монтаженная наклейка с «липучной»
- Руководство и наклейка с логотипом ChatterBox

Комплектация БиТ-2:

- Основной блок с предустановленной батареей
- USB- кабель для зарядки
- Гарнитура с микрофонами для открытых и полнолицевых шлемов.
- Диски с «липучкой», пенные микрофонные чехлы, микрофон на «липучке»
- Монтажный кронштейн для шлема с подставкой, винтами и шестигранным ключом
- Руководство и наклейка с логотипом ChatterBox

## **Зарядка батареи**

Подключите прилагаемый USB-кабель к ПК или настенному зарядному устройству.

## **Аккумулятор**

Устройство имеет встроенный аккумулятор. Поэтому при использовании продукта обязательно придерживайтесь следующего:

- Никогда не отсоединяйте батарею от изделия, так как это может повредить изделие.
- Емкость батареи со временем может снизиться.
- При зарядке аккумулятора обязательно используйте совместимое зарядное устройство, поставляемое производителем. Использование не одобренного зарядного устройства может привести к пожару, взрыву, утечке и другим опасностям, а также сократить срок службы или производительность батареи.
- Не используйте зарядные устройства для иных аккумуляторов.
- Храните аккумулятор при температуре +15 ~ + 30° C. Более высокие или более низкие температуры могут уменьшить емкость и срок службы батареи или могут привести к временному отказу в работе.
- Не используйте изделие при температуре ниже нуля, так как это может привести к серьезному снижению производительности батареи.

- Если вы нагреваете аккумулятор или бросаете его в огонь, он может взорваться.
- Не используйте изделие с поврежденной батареей. Это может привести к несчастному случаю.
- Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от условий, факторов окружающей среды, функций используемого продукта и устройств, используемых с ним.

### **Установка гарнитуры, основного блока**

Гарнитура поставляется как с открытыми, так и с анфас микрофонами.

Пожалуйста, выберите один, что вы собираетесь использовать и подключите его к разъему на подставке.

Все микрофоны поставляются со сменным паралоновым шумоподавителем.

Для полнолицевого шлема прикрепите мягкий диск с «липучкой» к подбородочной планке шлема, а жесткий диск с «липучкой» – к микрофону.



Прикрепите правый динамик (с более длинным проводом) к соответствующему диску на липучке, который вы нанесли на подкладку шлема. Присоедините левый динамик (с более коротким проводом) к другому диску на липучке. Для шлемов с карманами для динамиков просто вставьте динамики в соответствующий карман. Если у вашего шлема съемные щечные накладки, спрячьте провода под ними.

### **Установка ViT-1 (с использованием монтажной пластины из клееного материала)**

- Очистите поверхность шлема, где необходимо разместить ViT-1.
- Снимите защитную пленку с липкой ленты.
- Плотно приклейте «липучку» к шлему.
- Наклейте устройство ViT-1 поверх прикрепленной липучки.

### **Установка ViT-2 (с помощью люльки)**

- Открутите базу и прижмите к нижней левой стороне шлема.
- Закрепите монтажный кронштейн с помощью прилагаемых болтов.
- Убедитесь, что задняя сторона блока совмещена с канавками на монтажном кронштейне.
- Сдвиньте блок ViT-2 вниз на монтажный кронштейн, чтобы он плотно зафиксировался на месте.
- Вставьте конец гарнитуры в гнездо в нижней части подставки.

## **КНОПКИ И ВХОДЫ**

### **ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ**

Включение питания: длительное нажатие кнопки POWER (A) в течение 3 секунд. Power OFF: длительное нажатие кнопки POWER (A) в течение 6 секунд. Увеличение громкости: короткое нажатие кнопки PLUS (D). Уменьшение громкости: короткое нажатие кнопки MINUS (E). Голосовая команда: длительное нажатие. нажмите кнопку ПЛЮС (D) в течение 1,5 секунд. Последний набор номера: нажмите и удерживайте кнопку МИНУС (E) в течение 1,5 секунд ^ ПРИМЕЧАНИЕ. Функции голосовой команды и последнего номера работают только на телефоне, который вы сделали последним.

## **СОЕДИНЕНИЕ С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ**

Первая мобильная связь

- В выключенном режиме:
- Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ (A) в течение 8 секунд, пока светодиод не загорится красным и синим.
- Включите функцию Bluetooth в мобильном телефоне, выполните поиск и выберите имя ViT.

(ChatterBox ViT-1/2) ® Для некоторых мобильных телефонов может потребоваться пароль <пароль: 0000> © По завершении медленный синий светодиодный индикатор мигает два раза регулярно. ^ ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы являетесь пользователем I-phone, в противном случае установите минимальный уровень громкости.

Объем может быть быстро изменен. Ответ: Короткое нажатие кнопки MAIN FUNCTION® и использование VOX Отклонение: Длительное нажатие кнопки MAIN FUNCTION® в течение 1 секунды Зависание: длительное нажатие кнопки MAIN FUNCTION (C) в течение 1 секунды Передача звука из устройства на мобильное устройство и наоборот: нажмите и одновременно удерживайте кнопки PLUS (D) и MINUS (E)

## **СОЕДИНЕНИЕ ВТОРОГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА**

Second-Mobile Phone Pairing

- После сопряжения первого телефона выключите устройство ViT 1/2 и функцию Bluetooth
- первый мобильный телефон.
- Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ (A) в течение 8 секунд, пока светодиод не начнет мигать красным и синим цветом.
  - Включите функцию Bluetooth второго мобильного телефона, выполните поиск и выберите название ViT-1/2 (ChatterBox ViT-1/2)
  - После завершения медленный синий светодиод мигает два раза регулярно. Перевести текущий вызов в режим удержания. Ответить на входящий вызов. Короткое нажатие кнопки M.F (C). Перевести текущий вызов в режим удержания. Отклонить входящий вызов. Длительно нажать кнопку M.F (C) в течение 1 секунды.
  - Поскольку два мобильных телефона подключены, в режиме воспроизведения музыки может быть небольшая задержка
  - После завершения сопряжения выключите и снова включите питание.
  - Зависит от типа мобильного телефона, громкость музыки может управляться одновременно или отдельно

## **МУЗЫКА**

Воспроизведение музыки: короткое нажатие кнопки M.F (C). Music Stop: короткое нажатие кнопки M.F (C). Перемотка вперед: двойное нажатие кнопки PLUS (D). Перемотка назад: двойное нажатие кнопки MINUS (E).

## **СБРОС**

СБРОС ЗАВОДА (для инициализации всех настроек)

Режим включения питания: Длительно нажмите кнопку MAIN FUNCTION® + кнопку MINUS (E) в течение 8 секунд COLD RESET (для перезапуска остановленного устройства)

При включении питания: нажмите кнопку МИНУС (E), а затем вставьте USB-кабель для зарядки DFU MODE (для обновления новейшей прошивки)

Режим включения: после «COLD RESET» (вставьте USB-кабель для зарядки) нажмите кнопку POWER (A) + кнопку PLUS (D) на 8 секунд



## **ПОЛУЧЕННЫЕ СЕРТИФИКАЦИИ**

Сертификаты FCC, CE, KC

Продукты ChatterBox ViT соответствуют правилам и нормам FCC, CE и KC. Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Операция подлежит следующим двум

условия:

- Это устройство не может создавать вредных помех
- Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе.

## **СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ**

предосторожность

- Храните изделие вдали от пыли, воды, огня и любых источников возгорания.
- Храните продукт при температуре + 15 ~ + 30°C. Слишком высокая и низкая температура может повредить или сократить срок службы батареи.
- Не разбирайте устройство. Это может привести к серьезному функциональному нарушению и разобранный блок может не иметь гарантийного обслуживания.
- Плохое обращение, физическое воздействие, поражение электрическим током, падение или грубое обращение могут привести к функциональному отказу и серьезному повреждению изделия.
- Ни в коем случае не наносите какие-либо химические вещества на поверхность продукта.
- Держите детей или животных подальше от продукта
- Не кладите устройство в микроволновую печь или аналогичную электронную машину. Это может взорваться.
- Не пытайтесь управлять продуктом во время езды на мотоцикле. Такое поведение может привести к очень опасной аварии.

- Если кажется, что устройство повреждено или неисправно, немедленно прекратите использование и обратитесь в ближайший местный сервисный центр для ремонта.
- Длительное воздействие громкого шума может привести к повреждению барабанной перепонки и ухудшению слуха.
- Несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности приведет к повреждению продукта и / или неправильной работе.
- Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием
- Конструкции и характеристики могут быть изменены для улучшения

### **Техническая спецификация**

БиТ-1, БиТ-2

Размер 69X37X17mm Тип батареи: 2.7X1.5X0.7 дюймов Литий-полимерный  
Батарея Встроенная

Вес основного блока ViT-1 (35 г / 1,3 унции) ViT-2 (48 г / 1,7 унции в комплекте)

Рабочая температура 15 ° C ~ + 50 ° C / -4 ° F ~ + 122 ° F

Bluetooth Чип Qualcomm

RF Power Class 2

BT версия 4.1 аудио мощность 250mWX2

Время работы от батареи 11 часов Рабочее напряжение 3,7 В

Батарея в режиме ожидания 264 часа / 11 дней ток (в режиме разговора)  
50 мА

Время зарядки аккумулятора 2 с половиной часа, ток (в режиме ожидания)  
2 мА

Тип линии полосы антенны Тип установки ViT-1: Тип липучки ViT-2: Тип люльки